

## LCD-TIMER - Bedienungsanleitung Art.-Nr. 38.2005

### Einstellen der Zeit

- Durch gleichzeitiges Betätigen des **"MIN"**- und **"SEC"**-Knopfes erfolgt Nullstellung.
- **"MIN"**-Knopf zum Einstellen der Minuten drücken (ein Piepston ertönt). Für die Schnell-Einstellung **"MIN"**- Knopf gedrückt halten.
- **"SEC"**-Knopf zum Einstellen der Sekunden drücken (ein Piepston ertönt). Für die Schnell-Einstellung **"SEC"**-Knopf gedrückt halten.

### Zeitmessung

- Ist die gewünschte Zeit eingestellt, **"START/STOP"**-Knopf für Countdown drücken. Die Buchstaben **"M"** und **"S"** blinken, während der Timer läuft.
- Durch Betätigen des **"START/STOP"**-Knopfes kann der Timer gestoppt werden. Die Punkte **"M"** und **"S"** leuchten kontinuierlich.
- Durch nochmaliges Betätigen des **"START/STOP"**-Knopfes wird die Zählung fortgesetzt.

### Signal

- Bei einem Countdown bis auf **"OOM OOS"** ertönt ein 30 Sekunden langes Signal.
- Das Signal kann durch Betätigen des **"START/STOP"**-Knopfes abgestellt werden.

### Speicherabruf

- Nach Beendigung des Signals erscheint automatisch die zuletzt vorgewählte Zeit.
- Wird der **"START/STOP"**-Knopf gedrückt, beginnt erneut ein Countdown von dem vorgewählten Wert aus

### Auswechseln der Batterie

Öffnen Sie den Batteriegehäusedeckel auf der Rückseite des Timers mit einer Münze. Verwenden Sie eine 1,5V-Knopfbatterie. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben ein und schließen Sie den Deckel wieder.

**Achtung:** Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll.

### Fehlerquelle:

Vor Reklamation Batterie austauschen. Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie.  
Von Kindern fernhalten!