



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Verschraubung z. Ablasshahn	Screw connection f. drain cock	02014028
2	Griff	Handle	08222510
2a	Deckel	Lid	02014039
3	Mikroschalter mit 7 cm Fahne	Microswitch with 7 cm lug	018700
4	Halterung f. Heizkörper links	Left bracket f. heating element	02014023
5	Halterung f. Heizkörper rechts	Right bracket f. heating element	02014022
6	Dichtung f. Heizkörper	Gasket f. heating element	06090147
7	Heizkörper, 2100 W	Heating element, 2100 W	06002155
7a	Befestigung oben, 162 x 61	Top bracket, 162 x 61	E02018053
	Befestigung oben, 172 x 54	Top bracket, 172 x 54	E02014034
	Befestigung unten, 140 x 47,6	Lower bracket, 140 x 47,6	E02018054
	Befestigung unten, 172 x 54	Lower bracket, 172 x 54	E02014035
8	Hebel f. Ablasshahn	Lever f. drain cock	02014038
9	Knebel, schwarz D19, M5	Knob, black D19, M5	05900101
10	Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, gr.	Substit.basket d.fat fryer 600,8l,L	131419
	Ersatzkorb Fritteuse 600, 8L, kl.	Substit.basket d.fat fryer 600,8l,S	131418
11	Krümelsieb	Crumb sieve	02013950
12	Ablasshahn	Drain cock	018453
13	Thermostat 220 V	Thermostat 220 V	0104231
14	Halteklammer z. Thermostat	Holding clamp f. thermostat	018276
15	Hauptschalter, 4-polig	Main switch, 4-pole	022290
16	Sicherheitsthermostat 380 V	Safety thermostat 380 V	0104141
17	Kontrolllampe grün	Green indicator light	06061073
18	Kontrolllampe weiß	White indicator light	06061072
19	Feder z. Knebel	Spring f. knob	05900242
20	Knebel 140-190 °C	Knob 140-190 °C	02008672
21	Fettablassrohr	Grease discharge tube	018321
22	Schütz, dreifach	Contactactor, triple	06046045
23	Fuß M10, höhenverstellbar	Base M10, height-adjustable	018639



Fritteuse 600, B400, 8L
Artikel-Nr.: 131415

Ersatzteilliste
03.05.2017