



Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

**Reinigungsmittel für
Graugussplatten**

Art.-Nr. 00-90072

www.neumaerker.de

Backformen-Reiniger



Produkt-Nr.: 00-90072

Inhaltsstoffe: Alkalien und Tenside

Inhalt: 10 kg

Dieses flüssige Produkt ist als zu verdünnendes Konzentrat einzusetzen.

Anwendung:

Den Reiniger pur in einen Behälter geben und nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen. Die verschmutzte Backform vom Gerät lösen und in die Lösung legen, so dass die Form völlig in der Flüssigkeit liegt. Über Nacht einwirken lassen und am folgenden Tag herausnehmen, abtropfen lassen und gründlich mit klarem Wasser abspritzen. Das Konzentrat kann mehrmals verwendet werden (ggf. durch Sieben abgesetzte Reste entfernen).



Nicht zum Reinigen von Antihaftbeschichteten Backformen verwenden. Dadurch wird die Beschichtung angegriffen und kann beschädigt werden.

Backplatten aus Eisenguss müssen nach dem Reinigungsprozess wieder neu eingebacken werden.



VORSICHT!

Das Konzentrat ist ätzend, deshalb Augen und Haut schützen.

Wir empfehlen bei diesen Reinigungsarbeiten, Schutzkleidung (dichtschließende Schutzbrille, Schürze, Handschuhe und Stiefel aus Kunststoff oder Gummi sowie leichte Schutzkleidung) zu tragen! Eine Augenspülflasche mit reinem Wasser griffbereit halten! Falls Spritzer in die Augen gelangen, so ist unverzüglich, mit viel Wasser, mindestens 15 Minuten zu spülen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf Einatmen oder Einwirkung auf die Haut oder Augen zurückzuführen sind!

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT

Handhabung und Entsorgung von Öl und Reinigungsmittel unterliegen gesetzlichen Regelungen. Genauere Informationen gibt die zuständige Verwaltungsbehörde (Wasserwirtschaft- oder Gewerbeaufsicht).